



اذاي تقرأ العداد بتاعك

Egypterases

١
عداد ديجيتال وجه واحد

القراءة ٥ خانات بعد الفاصل(.) لا تقرأ



اضغط على الزر
لحين ظهور كلمة
k.W.h

مثال:

القراءة الموضحة في المثال : (٢٥.٩.٠)

٣٠٠٢٥.٤
kw h



www.egyterases.com



Egyptera ses

اذاي تقرأ العداد بتاعك

عداد ديجيتال ثلاث أوجه



اضغط على الزر
لحين ظهور الكلمة
k.W.h

مثال:

القراءة الموضحة في المثال : (٧٣٢ ك.و.س)



www.egypterases.com





اذاي تقرأ العداد بتاعك

Egypterases

٣ عدد ميكانيكي وجه واحد

القراءة من ٥ خانات والرقم الاخير من جهة اليمين لا يقرأ في حالة وجود (,) أو مراع باللون الأحمر



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

www.egypterases.com



اذاي تقرأ العداد بتاعك

Egypterases

٤ عداد ميكانيكي بمعامل ضرب للقراءة

القراءة من ٦ خانات وتضرب القراءة في (٠٠)
لان القراءة به تبدا بالعشرات أو تضرب في (٠٠)
لان القراءة به تبدأ بالمئات



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

www.egyterases.com



Egyptera ses

اذاي تقرأ العداد بتاعك

٥ عداد ميكانيكي بمعامل ضرب للقراءة

القراءة من ٦ خانات وموضحة على العداد
معامل الضرب حتى وإن كانت القراءة تبدأ
بالآحاد



موضحة في العداد بأن القراءة تضرب في.



www.egypterases.com



Egyptera ses

اذاي تقرأ العداد بتاعك

٦ عداد ميكانيكي بـ ٤ خانات فقط

القراءة من ٤ خانات ويتم اضافة رقم قبل القراءة يوضح عدد مرات وصول العداد لرقم ٩٩٩٩ ويمكنك مراجعته من فاتورة الشهر السابق



مثال: القراءة الموضحة في الصورة (٨٢.٩٩ ك.و.س)

www.egypterases.com