

إجراءات بسيطة للحفاظ على الأجهزة الكهربائية عند انقطاع الكهرباء

الإجراءات اللازمة عند انقطاع الكهرباء :


١. افصل جميع اللمبات المضاءة وكذلك الاجهزة الكهربائية.
٢. أترك لمبة واحدة حتى تكون دليلا لمعرفة عودة التيار .
٣. لا تفتح باب الثلاجة أو الديب فريزر – إلا عند الضرورة – وذلك لمنع فقد البرودة ، مع العلم ان الثلاجة المملوءة تساعد على حفظ الغذاء بحالته لحوالى ٦ ساعات .. وأن الديب فريزر المملوء يساعد على حفظ الغذاء بحالته لحوالى يومين .



الاجراءات اللازمة عند عودة التيار الكهربائي

١. أعطى مصدر التغذية الكهربائية الفرصة للاستقرار قبل توصيل (تشغيل) الاجهزة الكهربائية بأن تنتظر ١٥ دقيقة قبل تشغيل أية أجهزة .

٢. تأكد ان سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتأكد من نزول المياه منها)



ملحوظة هامة

يجب ان يكون أرضى الاجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون و... منفصل عن أرضى باقى الاجهزة ، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الاجهزة ذات الاحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.